



1

2

3

- 嚴禁瓦斯管穿過底座或接觸底座，且不可與廚櫃有干涉狀況，以避免造成瓦斯管意外脫落，發生危險。
- 一個瓦斯桶(調整器)勿使用2個以上之瓦斯器具。(瓦斯接頭禁止用三通分出)
- 瓦斯管安裝後，請使用中性稀釋清潔液（肥皂水或洗碗精），塗佈在接頭處，並打開瓦斯以進行試漏測試，如接頭處有氣泡產生，表示有氣漏（嚴禁使用火焰測試）。
- 本公司家用液化石油氣爐具係依瓦斯壓力**2.8kPa(R280)**設計燃燒，若爐具未內置穩壓器，請消費者務必依國家標準規定使用國家標準檢驗合格的**2.8kPa(R280)**瓦斯壓力調整器，切勿自己更換未經檢驗合格之不同瓦斯壓力調整器若因此衍生的產品故障或事故，經鑑定確認後，公會不受受理賠。
- 安裝時，請注意下方穩體拉籃或抽屜與瓦斯管干涉情形，若有干涉可能造成瓦斯管脫落；建議加裝固定環（另購）將過長管線固定於穩體背牆上。

- 嚴禁瓦斯管穿過櫃體或接觸爐底，以避免發生危險。
- 第一次使用前，請先將瓦斯爐面板上的標有「▲使用前請撕除」的產品特色標貼撕除後，再開火使用。
- 若使用需要使用電池的產品，請在第一次使用前先將貼於電池盒蓋上的貼紙撕除。
- 此爐具只可用於烹飪，不可用於其他用途，如烘乾衣物、毛巾等。
- 請正確使用原廠標準配備的爐架進行烹煮，避免使用其他廠牌的爐架，以免造成危險。


- 若使用防乾燒爐頭，請勿在異常高溫狀態下使用，如空鍋燃燒等，以避免危險或機器無法正常作動。
- 請勿將爐具面板做為切菜平台，或以重物敲擊，避免爐具變形或玻璃破裂造成機體損壞。
- 爐具上除標記爐架或選配輔助爐架外，請勿使用其他輔具，以防止瓦斯爐燒毀及造成火災等危險事故。
- 使用中請留意爐火是否正常，如發現異常，須立即關閉開關鈕，並參照「日常保養注意事項」的指示檢查，若仍無法處理，請立即通知服務中心檢修。
- 使用中和剛熄火後，器具尚有高溫，請避免用手觸摸爐面、爐頭、齒蓋、爐架、湯盤，以免燙傷，建議可用濕布擦拭一下，再進行功能調整。
- 使用非溫度檢知爐頭時，請勿外出或就寢，離開煮食場所時請務必熄火，以免發生意外。
- 使用完畢後、外出時及就寢時，要確認關好瓦斯爐開關及瓦斯來源開關是否確實關閉。
- 瓦斯爐若不是因為電池沒電而無法正常使用時，請不要強制使用或自行檢修爐具，應立即通知檢定合格的燃氣器具維修人員處理，以免發生意外。
- 若發現瓦斯漏氣，應立即停止使用，並關閉瓦斯爐及瓦斯來源開關，同時打開門窗使空氣流通，切勿打開或關閉其他抽風機、電器或電燈開關，以免火花引爆瓦斯，並儘速通知服務中心檢修。
- 『台灣區瓦斯器材公會』建議每五年需更新瓦斯爐，以確保使用安全。
- 櫻花安全爐的服務維修零件提供的最低保證期間為製造後五年，若超過五年，恕不保證有可供維修的零件進行維修。
- 使用後爐頭及爐架...等會變色屬於正常現象，不會影響產品的安全性。
- 瓦斯爐使用時，可能因下方櫥櫃開啟改變氣流而熄火，此時瓦斯爐安全裝置會關閉瓦斯通道，確保使用安全。

台灣櫻花股份有限公司
台中市大雅區42854雅潭路四段436號
服務專線 0800-021818
www.sakura.com.tw

操作使用方法


點火操作

- 請先確認爐具開關鈕在關閉狀態再打開瓦斯調節器開關。接著按下爐具開關鈕並立即左旋轉向 90°，聽見「喀嗒」聲與確定爐頭著火時，方為啟動安全裝置。開關鈕下壓時如未立即左旋 90° 點火會有爆音現象，如放手後爐火熄滅，請重複以上點火方式。



熄火操作


- 請將開關鈕轉回上方 0° 位置。
- 勿忘把瓦斯來源開關閉。



7

日常保養

- 爐頭保養：為使爐具保持良好燃燒狀態，爐頭火焰不正常時，請取出爐頭以銅刷清除爐頭齒孔間髒污物，請特別留意熱電偶周遭之齒蓋清潔，以避免焰孔阻塞或表面積碳而造成導電不佳，無法點火。
- 熱電偶之尖端，請勿使用硬質刷子刷洗，否則將有故障疑慮；如有湯水溢出時，請養成馬上擦拭之習慣，以確保功能正常作動。
- 水漬或異物…等會影響點火針正常之火花放電，應用乾布擦拭乾淨。
- 如爐頭阻塞嚴重或損害時，應立即更換；如爐架等部品有損害時也需一同更換，如有更換需求，可連絡當地服務中心。
- 爐頭與環蓋定位機型，於爐頭及環蓋清潔後，須依原定方向放置嵌入密合。（環蓋與爐頭定位須對應，避免火焰不正常燃燒及熄火爆音產生）



11

操作使用方法

調整火力操作 - 雙環爐頭

- 開火著火後，依照旋鈕角度可調整不同的火力：
(使用內環小火時，若需打開瓦斯爐下方廚櫃櫃門，請放輕動作，避免迴風造成熄火)




調整火力操作 - 單環爐頭

- 開火著火後，依照旋鈕可調整不同火力：
(使用內環小火時，若需打開瓦斯爐下方廚櫃櫃門，請放輕動作，避免迴風造成熄火)



燃氣空氣調節




- 開火著火飛火表示：空氣過多。
- 藍火焰表示：瓦斯完全燃燒，完全無臭味。
- 紅火焰表示：瓦斯不完全燃燒，浪費瓦斯、不安全有臭味，需調整空氣調節板，以策安全。
- 空氣調節板使用方法：
當中外環火焰呈紅色火飛火時，透過空氣調節板調整空氣入氣量，使外環火焰呈藍色。(空調板位置隨機體結構不同，範例圖示如下)



8

日常保養

保養的工具與建議



12

操作使用方法

鍋具尺寸選用

- 為了使每個爐頭能有最佳的燃燒效果，請使用適當大小鍋徑之鍋具，避免能源過度消耗或開關鈕毀損的狀況。

	型式別	大爐頭 直徑約120-160mm	中爐頭 直徑約100-110mm	小爐頭 直徑約50-95mm
建議使用 平底鍋徑(cm)	檯面爐 玻璃面板	26-28	22-24	18-20
	檯面爐 不鏽鋼/琺瑯面板	26-34	22-24	18-22
	台爐/嵌入爐 不鏽鋼/琺瑯面板	26-34	22-24	18-22

玻璃機型之使用鍋徑請勿超出28cm

- 本爐具能承載的重量為15公斤，烹飪煮食的鍋具含食材請勿超過此上限。
- 如使用鍋底直徑小於 14 cm 以下鍋具，需於原爐架上加裝「小湯鍋輔助爐架」（另購），以避免燂火遭鍋具阻擋產生壓火或回火現象而可能造成爐具燒毀。
- 特定機型(G2825AG/G2835AG)若使用中華炒鍋，須於原爐架上加裝「炒鍋輔助爐架」(標準配備)。

9

簡易故障排除

如發現爐具不妥，請參閱下列簡易故障排除表，假如仍無法修妥，請與服務中心聯絡。

原因	有石油氣味	不易點火或點火困難	點火時手放開旋鈕後熄火	著火困難	著火時爆音	紅火、黃火焰	火焰不穩定（飛火、浮火）	使用中熄火或容易熄火	出現異音	處置方式
瓦斯來源開關未開啓	★		★	★		★				將瓦斯爐關閉後，再將瓦斯來源開關打開
電池電力不足	★									檢查正負端位置或更換電池
點火針髒污	★		★							將髒污清潔後擦乾
桶裝液化瓦斯快使用完畢	★		★	★		★		★		更換新的桶裝瓦斯
瓦斯供給壓力太低	★		★	★				★	★	參考產品規格瓦斯壓力調整
瓦斯供給壓力太高	★					★	★	★	★	
瓦斯管內有空氣存留	★									重複操作點火之動作直到瓦斯將管內空氣排出
齒蓋焰孔堵塞	★	★	★	★	★	★	★	★	★	以尖細之物將堵塞之髒污(或水漬)清除
齒蓋與爐座位置不正確				★	★	★	★	★	★	將齒蓋重新放好(注意高凸)
瓦斯管彎折	★			★	★		★	★	★	將彎曲部份拉直
空氣調節不佳				★		★	★	★	★	調整空調板通風量
安全裝置(熱電偶)髒污	★	★						★		將熱電偶保持清潔及乾燥
安全裝置(熱電偶)異常	★	★								請與服務中心聯絡
點火操作方式不當	★	★	★							參考第7頁使用方法中點火操作之說明
規格貼紙與瓦斯種類不同	★			★	★	★	★		★	請與服務中心聯絡
瓦斯管破裂或漏氣	★									稀釋清潔液檢查瓦斯接管有必要時需立即更換
點火裝置異常		★								請與服務中心聯絡

13

日常保養

保養時注意事項

- 點檢、保養前應確認瓦斯氣源開關已確實關閉，爐具及配件皆已冷卻。
- 檢查項目中記述以外之檢查，請連絡當地服務中心確認，特別是安全裝置及瓦斯通路部份，絕對不能自行分解、拆卸。
- 點檢項目如有故障或異常時，請連絡當地服務中心派員確認檢修。
- 為了使產品之品質更安全，建議每年固定1-2次檢修。

檢查項目

- 瓦斯管是否有燒痕、腐蝕、老化，可能使瓦斯外漏。
- 瓦斯管與爐具接續之處是否在紅線位置，並用管束固定，不易鬆脫。
- 爐具週遭是否有易燃物（如油品、酒類、紙張、布、木製品等）。
- 爐頭與爐座之間，是否有油污或異物堵塞。
- 齒蓋、爐座與爐架是否放置正確。
- 點火針與熱電偶之尖端有無異物、污漬或積碳附著。

日常保養作業

- 部品表面不宜用強力洗潔劑及去漬油等腐蝕性洗劑清洗以免造成字體模糊難辨或烤漆剝落、褪色。
- 請隨時清理爐頭和燃燒環蓋，讓焰孔保持乾淨暢通，以免阻礙燃燒，清理完後請保持爐頭和燃燒環蓋乾燥後再放回機體。
(長期不清理會導致火焰燃燒到面板下方，導致面板或機體毀損)
- 爐體、爐架及面板以中性洗潔劑擦拭後，再以乾布擦拭。
- 金屬面板或玻璃面板建議以中性洗潔劑擦拭即可，若因玻璃面板表面未及時擦拭產生水漬痕跡，請以檸檬酸稀釋擦拭去除，清潔面板時請勿使用尼龍刷、金屬刷、金屬刮刀等硬質清潔工具，以免造成表面損傷。

10

瓦斯爐規格

瓦斯爐各項規格

機具名稱	請參閱規格貼紙			
機型代號	請參閱規格貼紙或標示於機體正面			
機體尺寸	請參閱規格貼紙			
進氣管口徑				
定額電壓/頻率				
適用燃氣				
燃氣壓力	液化	2.8kPa	天然	1.5kPa
燃氣消耗量	請參閱規格貼紙			

於瓦斯爐的規格貼紙(台爐貼於側邊、嵌爐貼於內側、檯面爐貼於背面)會標示目前您使用瓦斯接頭口徑、使用電壓、適用燃氣、瓦斯壓力、消耗量等等，機型則在規格貼紙或機體正面會有標示。

機具名稱	機型代號	機體尺寸	進氣管口徑	定額電壓/頻率	適用燃氣	燃氣壓力	燃氣消耗量
製造條碼	產地：台灣	http://www.sakura.com.tw/	服務專線 0800-021818				

瓦斯類別與使用壓力

- 請確認您使用的瓦斯氣體種類及相對應之壓力，請勿使用本爐具規格貼紙指示外的瓦斯燃氣。
- 請在標準瓦斯壓力下使用本產品，避免在高壓環境下，造成產品故障或事故。

瓦斯類別	使用壓力
液化瓦斯	2.8kPa(R280)
天然瓦斯	1.5kPa

14